



VICTORINOX
SWISS ARMY

RYCHLÝ NÁVOD
ALLIANCE CHRONOGRAPH

V.03064

ČAS, DATUM A FUNKCE DNE V TÝDNU



FUNKCE CHRONOGRAFU



ČAS, DATUM A FUNKCE DNE V TÝDNU (OBR. 1)

UKAZATELE HODINEK:

- A. Hodiny
- B. Minuty
- C. Vteřiny
- D. Datum
- E. Den v týdnu

NASTAVENÍ ČASU:

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**. Vteřinová ručka (**C**) se zastaví. Nezapomeňte, že datum se mění o půlnoci (0:00), nikoli v poledne (12:00).
2. Otáčejte korunkou, dokud nedosáhnete požadovaného času.
3. Zatlačte korunku zpět do pozice **1**.

NASTAVENÍ ČASU

(Rychlá metoda)

1. Vytáhněte korunku do pozice **2** (hodinky stále jdou).
2. Otáčejte korunkou směrem k sobě, dokud nedosáhnete požadovaného času.
3. Zatlačte korunku zpět do pozice **1**.

Poznámka: Abyste se vyhnuli poškození strojku, neprovádějte úpravu data mezi 21.00 a 3.00 hod., když je mechanismus v běhu. 1.

NASTAVENÍ DATA, DNE V TÝDNU A ČASU

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**. Vteřinová ručka (**C**) se zastaví.
2. Otáčejte korunkou k sobě, dokud se neukáže včerejší den v týdnu (**E**).

MON = Pondělí

TUE = Úterý

WED = Středa

THU = Čtvrtek

FRI = Pátek

SAT = Sobota

SUN = Neděle

3. Zatlačte korunku zpět do pozice **2**.
4. Otáčejte korunkou k sobě, dokud se neobjeví včerejší datum (**D**).
5. Vytáhněte korunku do pozice **3**.
6. Otáčejte korunkou k sobě, dokud se neobjeví správné datum (**D**), den v týdnu (**E**) a čas.
7. Zatlačte korunku zpět do pozice **1**.

FUNKCE CHRONOGRAFU (OBR. 2)

TLAČÍTKA

F: Chronograf start/stop

G: Zero reset

POPIS CHRONOGRAFU

H. 60vteřinový čítač

I. 30minutový čítač

3. Opětovně zmáčknutí tlačítka **G** dovolí ručkám dohnat časovou ztrátu během čtení času.
4. Zmáčkněte tlačítko **F** pro úplné zastavení chronografu a zobrazení konečného času.

VYROVNÁNÍ RUČÍČEK CHRONOGRAFU

1. Vytáhněte korunku do pozice **3**.
2. Pro aktivaci korekčního režimu zmáčkněte zároveň tlačítka **F** a **G** po dobu dvou vteřin.
3. Když je tento režim aktivní, ručka vteřinového čítače (**H**) oběhne číselník a vrátí se do nuly.
4. Zmáčkněte tlačítko **F** pro úpravu vteřinového čítače (**H**).
5. Zmáčkněte tlačítko **G** pro potvrzení.
6. Opětovně zmáčknutím tlačítka **F** upravíte 30minutový čítač (**I**).
7. Když jsou ručky správně zarovnané, zatlačte korunku zpět do pozice **1**.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

1. Chronograf spustíte zmáčknutím tlačítka **F**.
2. Opětovně zmáčknutím tlačítka **F** chronograf zastavíte.
3. Výsledky odečtete z čítačů chronografu: minuty (**I**) / vteřiny (**H**).

NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU

1. Zmáčkněte tlačítko **G**, jakmile se chronograf zastavil. Oba čítače chronografu (**H**, **I**) se vrátí na nulu.

POUŽITÍ INTERVALOVÉHO MĚŘENÍ

1. Chronograf spustíte zmáčknutím tlačítka **F**.
2. Zmáčknutím tlačítka **G** zobrazíte intervalový čas (měření běží dál).