



**VICTORINOX**  
**SWISS ARMY**

**RYCHLÝ NÁVOD**  
**CHRONO CLASSIC 1/100**

V.03044

## ČASOVÝ MÓD



## ČASOVÝ MÓD (OBR. 1)

### Nastavení času a věčného kalendáře

Čas může být nastaven pouze v ČASOVÉM módu.

1. Vytáhněte korunku do pozice **III**. Vteřinová ručka se pohne na předurčenou pozici, která vám ukáže, co právě nastavujete (6 pozic):

45' = nastavení AM  
15' = nastavení PM  
30' = nastavení minut  
55' = nastavení roku (disky)  
00' = nastavení měsíce  
05' = nastavení data

2. Zmáčkněte tlačítko **A** pro nastavení hodin, krátké zmáčknutí posune o hodinu, dlouhé zmáčknutí posunuje rychle dopředu. Ujistěte se, že pozice druhé ručky koresponduje s nastavením AM nebo PM (změna data musí být nastavena o půlnoci, nikoli v poledne).

3. Zmáčkněte tlačítko **B** pro nastavení minut. Minuty nastavte s pomocí tlačítka **A**. Vteřiny budou nastaveny na nulu, jakmile stisknete korunku.

4. Zmáčkněte tlačítko **B** pro nastavení roku. Rok je zobrazen dvěma čísly umístěnými na dvou discích nad číslem 6. Rok nastavte s pomocí tlačítka **A**.

5. Zmáčkněte tlačítko **B** pro nastavení měsíce. Měsíc je zobrazen dvěma čísly nad číslicí 6. Měsíc nastavte s pomocí tlačítka **A**.

6. Zmáčkněte tlačítko **B** pro nastavení data. Datum je zobrazeno dvěma čísly nad číslicí 6. Datum nastavte s pomocí tlačítka **A**.

7. Zatlačte korunku zpět do pozice **II** pro opuštění módu nastavení. Druhá ručka bude automaticky nastavena na nulu.

**Poznámka:** Toto je **věčný kalendář**, datum bude automaticky nastaveno na konci každého měsíce až do roku 2099 (**C**).

## CHRONO MÓD



## CHRONO MÓD (OBR. 2)

Pro spuštění CHRONOGRAF módu zmáčkněte dvakrát krátce korunku do pozice **I** (během <1 vteřiny). Ručka hodin, minut, vteřin a oba disky se nastaví na nulu.

Váš chronograf je nyní připravený ke spuštění.

Základní a další časové funkce  
Tato funkce umožňuje chronografu měřit jeden čas nebo několik po sobě jdoucích časů, které sečte do celkového kumulativního času.

1. CHRONO mód spustíte dvojitým zmáčknutím korunky do pozice **I**
2. Zmáčknutím tlačítka **B** nastavíte nulu
3. Čas 1 spustíte zmáčknutím tlačítka **A** (START)
4. Čas 1 ukončíte zmáčknutím tlačítka **B** (STOP)  
> **přečtete naměřený čas 1**
5. Čas 2 spustíte zmáčknutím tlačítka **A** (START)

6. Čas 2 ukončíte zmáčknutím tlačítka **A** (STOP)

> **přečtete čas 1 + 2 a tak dále**

7. Měření vynulujete zmáčknutím tlačítka **B**

**Poznámka:** Kdykoliv si přejete, můžete zobrazit aktuální čas v ČASOVÉM módu, když dvakrát krátce zmáčknete korunku. Toto nijak nepřerušuje chod chronografu.

Tlačítka **A** a **B** nemají v časovém módu žádnou funkci. Dvojitým zmáčknutím korunky se vrátíte zpět do CHRONO módu, který vám ukazuje čas, který měříte. Pro návrat do ČASOVÉHO módu opět dvakrát zmáčkněte korunku. 1/100 se zobrazuje pouze, když je chronograf vypnutý (**C**).