



**VICTORINOX**  
SWISS ARMY

**QUICK GUIDE**  
**NIGHT VISION**

V.03049

## SVĚTELNÉ FUNKCE



Obr. 1

## NASTAVENÍ ČASU A DATA



Obr. 2

## SVĚTELNÉ FUNKCE (Obr. 1)

Tlačítka:

E. Tlačítka

SVĚTELNÁ ZNAMENÍ:

F. Modré LED světlo

G. Bílé LED světlo

H. Červený LED majáček

- Režim osvětlení číselníku:**  
Jedno rychlé zmáčknutí tlačítka (E) aktivuje světle modré LED světlo (F) po dobu 6 vteřin. Pro deaktivaci znovu zmáčkněte tlačítka (E).
  - Prodloužený režim osvětlení:**  
Dvě rychlá zmáčknutí tlačítka (E) aktivují bílé LED světlo (G).
  - Režim signálu:** Tři zmáčknutí tlačítka (E) způsobí, že bílé LED světlo začne blikat 150x za minutu po dobu 2 minut.
  - Režim SOS signálu:** Zmáčknutí a podržení tlačítka (E) po dobu pěti vteřin aktivuje intenzivní světelný SOS signál. Pro deaktivaci zmáčkněte tlačítka (E) pětkrát.
  - Režim lokátoru:** Červený LED majáček lokátoru (H) bliká každých 10 vteřin. Pět zmáčknutí tlačítka (E) deaktivuje režim lokátoru. Pět zmáčknutí ho znovu aktivuje.
  - Režim konce životnosti baterie (EOL):** Červený LED majáček (H) bude blikat 3x každých 10 vteřin pro upozornění, že je nutné vyměnit baterii.
- Poznámka:** Pro deaktivaci režimu 2 / 3 dříve, než uplynou 2 minuty, zmáčkněte tlačítka (E).

## NASTAVENÍ ČASU A DATA (Obr. 2)

Popis hodinček:

A. Hodiny

B. Minuty

C. Vteřiny

D. Datum

- Vytáhněte korunku do pozice **III**. Vteřinová ručka (C) se zastaví.
- Otáčejte korunku až k požadovanému času. Nezapomeňte, datum se nastavuje o půlnoci (0:00), nikoli v poledne (12:00).
- Zatlačte korunku zpět do pozice **I**.
- Vytáhněte korunku do pozice **II** (hodinky stále běží).
- Otáčejte korunku ve směru chodu hodinových ruček pro nastavení data.
- Zatlačte korunku zpět do pozice **I**.

**Poznámka:** Abyste se vyhnuli závadám na strojkou, nenastavujte čas mezi 21:00 a 3:00 hodinou, protože mechanismu je v tento čas v chodu.