



VICTORINOX
SWISS ARMY

QUICK GUIDE
RONDA 517 - DAY DATE

V.03075

NASTAVENÍ ČASU (Obr. 1)**POPIS HODINEK:**

- A. Hodiny
- B. Minuty
- C. Vteřiny

NASTAVENÍ ČASU:

1. Vytáhněte korunku* do pozice **III**. Vteřinová ručka (**C**) se zastaví.
2. Otáčejte korunkou k dosažení požadovaného času. Nezapomeňte, datum se nastavuje o půlnoci (0:00), nikoli v poledne (12:00).
3. Zatlačte korunku zpět** do pozice **I**.

* Pokud jsou vaše hodinky vybaveny šroubovací korunkou, použijte svůj palec a ukazováček k jejímu vyšroubování. U normální korunky rovnou přejděte ke kroku 1.

**Pokud jsou vaše hodinky vybaveny šroubovací korunkou, ujistěte se, že ji zašroubujete s jemným zatlačením během otáčení.

NASTAVENÍ DATA A DNE V TÝDNU (Obr. 2)**POPIS HODINEK:**

- D. Datum
- E. Den

ZMĚNA DATA

Datum můžete změnit ve fázi změny dne, tj. mezi 22:00 a 0:00. Nastavit se musí datum následujícího dne, protože neproběhne automatická změna data během půlnoci.

1. Vytáhněte korunku* do pozice **II** (hodinky stále běží).
2. Otáčejte korunkou, dokud se neobjeví požadované datum (**D**).
3. Zatlačte korunku zpět** do pozice **I**.

ZMĚNA DNE V TÝDNU

Den v týdnu můžete změnit pouze ve fázi změny dne, tj. mezi 22:00 a 0:00.

Druhý jazyk se vždy poprvé objeví kolem půlnoci na cca 2 hodiny, dokud se zobrazení nezmění na požadovaný jazyk.

1. Vytáhněte korunku* do pozice **II** (hodinky stále běží).
2. Otáčejte korunkou, dokud se neobjeví požadovaný den v týdnu ve zvoleném jazyce (**E**).
3. Zatlačte korunku zpět** do pozice **I**.