



**VICTORINOX**  
SWISS ARMY

**QUICK GUIDE**  
**RONDA 5030.D**

V.03048

## NASTAVENÍ ČASU (Obr. 1)



Obr. 1

## NASTAVENÍ ČASU (Obr. 1)

### Popis hodinek:

- C. Hodiny
- D. Minuty
- E. Vteřiny
- F. Datum

1. Vytáhněte korunku do pozice **III**. Vteřinová ručka (E) se zastaví. Nezapomeňte, datum se mění o půlnoci (0:00), nikoli v poledne (12:00).
2. Otáčejte korunkou, dokud ručky nebudou ukazovat požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do pozice **I**.
4. Vytáhněte korunku do pozice **II** (hodinky stále běží).
5. Otáčejte korunkou ve směru chodu hodinových ruček, dokud nedosáhnete požadovaného data.
6. Zatlačte korunku zpět do pozice **I**.

**Poznámka:** Pro nastavení přesného času na vteřinu musí být korunka vytažena, když je vteřinová ručka (E) na pozici «60». Jakmile nastavíte hodinovou a minutovou ručku, korunka musí být zatlačena do pozice **I** na vteřinu přesně přesného času.

**Poznámka:** Abyste se vyhnuli závadám na strojkou, nenastavujte čas mezi 21:00 a 3:00 hodinou, protože mechanismu je v tento čas v chodu.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE CHRONOGRAFU (Obr. 2)



Obr. 2

## ZÁKLADNÍ FUNKCE CHRONOGRAFU (Obr. 2)

### Tlačítko:

- A. Chronograf start/stop
- B. Mezičas, zero reset

### Popis chronografu:

- G. Hodinový čítač
- H. Vteřinový čítač
- J. 30minutový čítač

1. **Start:** Zmáčkněte tlačítko **A**.
2. **Stop:** Pro zastavení, zmáčkněte tlačítko **A** ještě jednou. Přečtete tři ručky chronografu: HODINY (G) / MINUTY (J) / VTEŘINY (H)
3. **Vynulování (zero reset):** Zmáčkněte tlačítko **B**. Tři ručky chronografu (G, H, J) se vrátí na nulovou pozici.